

Finalizowanie płyt po skopiowaniu

Finalizuje płytę po zakończeniu kopiowania. Umożliwia odtwarzanie płyty w tym urządzeniu, w komputerze, w nagrywarce BD/DVD lub odtwarzaczu BD/DVD obsługującym formaty BD-MV i AVCHD.

- 1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



- 2 Wybierz „FINALIZOWANIE” i dotknij .



- 3 Wybierz „TAK” i dotknij .

- Po zakończeniu finalizacji, dotknij .