


Dzielenie plików

Możesz podzielić wybrany film na dwie części.


1 Wybierz tryb odtwarzania.



2 Wybierz tryb filmu.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .



5 Wybierz „PODZIEL” i dotknij .



6 Wybierz żądany plik i dotknij .



• Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego filmu.

7 Dotknij , aby wstrzymać odtwarzanie, a następnie dotknij „USTAW” w punkcie, w którym chcesz podzielić film.



• Rzeczywisty punkt podziału może się nieco różnić od ustawionego punktu.

8 Wybierz „PODZIEL TU” i dotknij .



• Aby ponownie wybrać punkt podziału, wybierz „ANULUJ”.

• Po zakończeniu dzielenia, dotknij .

UWAGA:

- Podczas odtwarzania podzielonego pliku, jest wyświetlana data nagrania punktu podziału.
- Nie można dzielić plików z włączonym trybem wysyłania lub eksportowania.