


Zmiana zdarzenia wybranych plików

Zmienia zdarzenie wielu plików określając zakres.


1 Wybierz tryb odtwarzania.



2 Wybierz tryb filmu.




3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .



5 Wybierz „PRZEŁ. REJ. ZDARZEŃ” i dotknij .



6 Wybierz „USTAW ZAKRES I ZMIEN” i dotknij .



7 Wybierz pierwszy plik z zakresu i dotknij .



• Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany plik.

8 Wybierz ostatni plik z zakresu i dotknij .





• Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany plik.

9 Wybierz nowe zdarzenie i dotknij .



• Możesz anulować rejestrację zdarzenia naciskając „ANULUJ”.

• Po zakończeniu ustawień dotknij .

• Aby wyjść z tego ekranu, dotknij .