

Menu nagrywania (zdjęcie)

Można dostosować różne ustawienia, takie jak jasność i balans bieli, tak aby było odpowiednie dla obiektu lub intencji. Można również zmieniać ustawienia takie jak jakość obrazu i czułość.

Ustawienie	Szczegóły
USTAWIENIA RĘCZNE	Ustawienia nagrywania można regulować ręcznie. • Są one wyświetlane tylko podczas nagrywania w trybie ręcznym.
PRIOR. AE/AF TWARZ	Wykrywa twarze oraz automatycznie ustawia jasność i ostrość.
ŚWIATŁO	Włączy/wyłączy lampę.
SAMOWYZWALACZ	Użyj tego przy robieniu zdjęcia grupowego.
TRYB MIGAWKI	Ustawienia w trybie seryjnym można regulować.
FORMAT OBR.	Ustawia rozmiar obrazu (liczbę pikseli) dla zdjęć.
JAKOŚĆ OBRAZU	Ustawia jakość zdjęcia.
WZMOCNIENIE	Sprawia, że obiekt jest automatycznie rozjaśniany podczas nagrywania w ciemnych warunkach.
AUTONAGRYWANIE	Umożliwia urządzeniu automatyczne nagrywanie zdjęć dzięki wykrywaniu zmian w jasności obiektu; taki obraz jest wyświetlany na monitorze LCD w czerwonej ramce.