

JAKOŚĆ WIDEO

Ustawia jakość wideo.


Ustawienie	Szczegóły
UXP	Umożliwia nagrywanie z najlepszą jakością obrazu. • Dotyczy tylko urządzeń BD. Filmów nagranych w jakości high-definition nie można zapisać na płytach DVD.
XP	Umożliwia nagrywanie z wysoką jakością obrazu.
SP	Umożliwia nagrywanie ze standardową jakością obrazu.
EP	Umożliwia długie nagrywanie.

UWAGA:


- Aby uniknąć szumów, podczas nagrywania scen z dużym ruchem lub scen o skrajnie zmieniającej się jasności ustaw na tryb UXP lub XP.
- Do zapisywania filmów nagranych w trybie UXP używaj nagrywarki BD.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Wybierz tryb filmu.



- 2 Dotknij , aby wyświetlić menu.



- 3 Wybierz „JAKOŚĆ WIDEO” i dotknij .

