


## Rejestracja wybranej części z filmu

Wybierz żądaną część filmu i zapisz ją jako nowy plik wideo.


1 Wybierz tryb odtwarzania.



2 Wybierz tryb filmu.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .




5 Wybierz „PRZYCINANIE” i dotknij .



6 Wybierz żądany film i dotknij .




• Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego filmu.

7 Dotknij , aby wstrzymać odtwarzanie, a następnie dotknij „USTAW”, aby ustawić punkt rozpoczęcia.



• Dotknij , aby wznowić odtwarzanie.

8 Dotknij , aby wstrzymać odtwarzanie, a następnie dotknij „USTAW”, aby ustawić zatrzymania kopiowania.



• Aby zresetować punkt rozpoczęcia, dotknij ANULUJ.

9 Wybierz „PRZECHWYĆ PRZYC.PLIK” i dotknij .



• Aby ponownie rozpocząć/zatrzymać, wybierz „PONOW. ZDEF. OBSZAR”.

10 Wybierz „TAK” i dotknij .



• Po skopiowaniu, dotknij .

• Po zakończeniu kopiowania, skopiowany plik jest dodawany do ekranu indeksu.

### UWAGA:

• Zgodnie ze standardem AVCHD, filmy są dzielone na jednostki o długości około 0,5 sekundy.

W związku z tym, podział może nie być precyzyjny.