
SPRAWDŹ OSŁONĘ OBIEKTYWU (tylko model GZ-HD510/GZ-HD500)

Pojawia się po 5 sekundach po włączeniu zasilania, jeśli przykrywka obiektywu jest założona lub gdy jest ciemno.