

Odtwarzanie plików z zewnętrznego napędu dysku twardego USB

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



2 Wybierz „ODTWARZANIE” i dotknij OK.



3 Wybierz żądany folder i dotknij OK.



4 Wybierz żądany plik i dotknij OK.



• Dotknij , aby zakończyć odtwarzanie.