


CZYSZCZENIE DYSKU

Wykonaj ten proces kiedy pozbywasz się urządzenia lub przekazujesz ją innej osobie.

1 Dotknij , aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „USTAWIENIA MEDIÓW” i dotknij .



3 Wybierz „CZYSZCZENIE DYSKU” i dotknij .



4 Wybierz „TAK” i dotknij .



• Po usunięciu danych, dotknij .

OSTROŻNIE:

• Podłącz zasilacz sieciowy, ponieważ usuwanie danych może potrwać dość długo.

UWAGA:

• Powtórz proces, aby jeszcze bardziej utrudnić rekonstrukcję danych.