
W TEJ CHWILI NIE MOŻNA ZROBIĆ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Zanim zrobisz zdjęcie zakończ nagrywanie filmu. (Jeśli w czasie nagrywania filmu karta microSD zostanie wyjęta i ponownie włożona, nie można będzie zarejestrować zdjęć.)