

Wypożyczenie opcjonalne

Nazwa produktu	Opis				
Bateria - BN-VG114E - BN-VG121E	Zapewnia dłuższy czas nagrywania niż przy baterii dołączonej do tego urządzenia. Może być również stosowana jako oddzielna bateria.				
Ładowarka baterii AA-VG1	Umożliwia naładowanie baterii bez używania tego urządzenia.				
Nagrywarka DVD CU-VD3	Umożliwia kopiowanie filmów i zdjęć poprzez podłączenie do urządzenia DVD bez używania komputera.				
Nagrywarka DVD CU-VD50	Po połączeniu z komputerem tworzy płyty DVD i działa jako zewnętrzny napęd DVD. Ponadto utworzoną płytę DVD można odtworzyć podłączając CU-VD50 do telewizora.				
Kabel komponentowy QAM1266-001	Umożliwia oglądanie z wysoką jakością obrazu.				
Kabel USB QAM0852-001	Łączy to urządzenie z nagrywarką BD lub zalecanym zewnętrznym dyskiem twardym USB (patrz tabela poniżej). <table border="1"> <tr> <td>Seagate</td><td>FreeAgent™ Desk</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Design by Neil Poulton</td></tr> </table>	Seagate	FreeAgent™ Desk	LaCie	Design by Neil Poulton
Seagate	FreeAgent™ Desk				
LaCie	Design by Neil Poulton				

UWAGA:

- Więcej informacji na ten temat można znaleźć w katalogu.
- BN-VG114E to taka sama bateria, jak ta dołączona do tego urządzenia.

Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora)

Bateria	Rzeczywisty czas nagrywania	Czas nagrywania ciągłego
BN-VG114E (Dostarczone)	45 m	1 godz. 20 m
BN-VG121E	1 godz. 10 m	2 godz. 05 m

- Powyższe wartości są aktualne, gdy „ŚWIATŁO” jest ustawiona na „WYŁ.”, a „PODŚWIETL. MONITORA” na „STANDARD”.
- Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane. (Zaleca się przygotowanie baterii o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania.)
- W miarę zbliżania się końca żywotności baterii, czas nagrywania staje się krótszy, pomimo pełnego naładowania baterii. (Wymień baterię na nową.)