


Kopiowanie plików według zdarzeń (tylko w trybie filmu)

Filmy są porządkowane i kopiowane według nagranych zdarzeń.


1 Wybierz tryb filmu.



2 Wybierz „WYBIERZ I UTWÓRZ” i dotknij **OK**.



3 Wybierz nośnik, na których chcesz kopiować i dotknij **OK**.



4 Wybierz „UTWÓRZ WG ZDARZENIA” i dotknij **OK**.



5 Wybierz żądane zdarzenie i dotknij **OK**.




6 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij **OK**.



- Zostanie wyświetlona liczba płyt wymaganych do skopiowania plików. Przygotuj odpowiednią liczbę płyt.
- Dotknij „SPRAW.”, aby sprawdzić plik, który ma zostać skopiowany.

7 Wybierz „TAK” lub „NIE” i dotknij **OK**.



- Po wybraniu „TAK”, filmy o podobnych datach nagrania zostaną wyświetlone w grupach.
- Po wybraniu „NIE”, filmy będą wyświetlane według dat nagrania.

8 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij **OK**.



- Gdy pojawi się "WŁÓŻ NASTĘPNĄ PŁYTE", zmień płytę.
- Po skopiowaniu, dotknij **OK**.

9 Zamknij monitor LCD i odłącz kabel USB.

OSTROŻNIE:

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można skopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.

UWAGA:

- Aby zarejestrować pliki do zdarzeń