

Znajdź zdarzenie

Możesz wyszukać i odtworzyć filmy według zdarzeń i dat nagrania.

- Wyszukiwana jest zawartość miejsca, w którym zapisywane będą dane, wybranego w „NOŚNIK DLA VIDEO”.
- Zdarzenia, które nie są zarejestrowane nie pojawią się.

1 Wyświetl funkcję wyszukiwania.



- Menu wyszukiwania można również wyświetlić po wybraniu „WYSZUKAJ”, w menu odtwarzania.

2 Wybierz „WYSZ. SCENĘ” i dotknij **OK**.



3 Wybierz rodzaj zdarzenia i dotknij **OK**.



4 Wybierz datę nagrania i dotknij **OK**.



- Każde dotknięcie przycisku  powoduje zmianę pierwszego dnia tygodnia z niedzieli na poniedziałek i na odwrót.
- Wyświetlane są tylko filmy nagrane w wybranym dniu.

5 Wybierz żądany plik i dotknij **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.



Usuwanie plików z wybraną datą:

Wybierz „USUN” z menu odtwarzania, aby usunąć niechciane pliki.