


Przygotowanie nagrywarki DVD (CU-VD3)


1 Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy.



- Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi nagrywarki DVD.


- ① Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.
- ② Podłącz zasilacz sieciowy do nagrywarki DVD.
- ③ Podłącz kabel USB dostarczony z nagrywką DVD do tego urządzenia.

2 Włóż nową płytę.



- ① Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć tackę na płyty.
- ② Całkowicie wysuń tackę i prawidłowo włóż płytę.
- ③ Popchnij tackę, aż usłyszysz kliknięcie.

3 Otwórz monitor LCD.



- Pojawi się menu UTWÓRZ DVD.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu UTWÓRZ DVD.

OSTROŻNIE:

- Na czas podłączania sprzętu wyłącz zasilanie.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania urządzenia.