


Tworzenie list odtwarzania według zdarzeń

Utwórz listę odtwarzania ustawiając wiele plików według zdarzeń i dat nagrania.

1 Wybierz tryb odtwarzania.



2 Wybierz tryb filmu.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA LISTY” i dotknij .



5 Wybierz „NOWA LISTA” i dotknij .



6 Wybierz „UTWÓRZ WG ZDARZENIA” i dotknij .



7 Wybierz zdarzenie i dotknij .



8 Wybierz datę nagrania, która ma być dodana do listy odtwarzania i dotknij .



• Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany film.

9 Wybierz miejsce, w którym mam być umieszczony plik i dotknij .



• Wybrane filmy są dodawane do listy odtwarzania po prawej stronie.

• Aby usunąć film z listy odtwarzania, dotknij „→”, aby wybrać film i dotknij .

• Powtarzaj kroki 8-9 i ustaw filmy na liście odtwarzania.

10 Po zakończeniu ustawiania, dotknij .



11 Wybierz „ZAPISZ I WYJDŹ” i dotknij .

