

FORMATOWANIE DYSKU

Usuwa wszystkie pliki z HDD.


Ustawienie	Szczegóły
PLIK	Usuwa wszystkie pliki z HDD.
PLIK + NR ZARZĄDZ.	Usuwa wszystkie pliki znajdujące się na HDD i resetuje numery folderu i pliku do "1".

OSTROŻNIE:

- Podczas formatowania HDD zostaną usunięte wszystkie dane. Przed formatowaniem skopiuj do komputera wszystkie pliki znajdujące się na HDD.
- Sprawdź czy bateria jest całkowicie naładowana lub podłącz zasilacz sieciowy ponieważ proces formatowania może trochę potrwać.

Wyświetlanie pozycji

1 Dotknij , aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „USTAWIENIA MEDIÓW” i dotknij .



3 Wybierz „FORMATOWANIE DYSKU” i dotknij .



4 Wybierz to ustawienie i dotknij .



5 Wybierz „TAK” i dotknij .



- Po zakończeniu formatowania dotknij .