

Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir. Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.

“SAAT AYARI,”nın “BÖLGE AYARI,”nda nereye seyahat edeceğini seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin.

“SAAT AYARI,”nın “GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI,” içinde “AÇIK,” seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.