

## HDMI ÇIKIŞI

HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar.


| Ayar       | Ayrıntılar                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| OTOMATİK 1 | Genellikle "OTOMATİK 1,"in seçilmesi tavsiye edilir.            |
| OTOMATİK 2 | Video; "OTOMATİK 1,"da doğru çıkış olmadığına, bu-<br>nu seçin. |
| 480p       | Video; "OTOMATİK 2,"da doğru çıkış olmadığına, bu-<br>nu seçin. |

### NOT:

- Eğer yeniden oynatma modunda 1080p uyumlu bir TV, bu birimi takılı ise, "1080P" ibaresi LCD ekran üzerinde görüntülenecektir.

## Öğenin Görüntülenmesi

1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HDMI ÇIKIŞI,"i seçip  üzerine dokununuz.

