


UZAKTAN KUMANDA (sadece GZ-HD620)

Sağlanan uzaktan kumanda ile bu birimin çalışmasını sağlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Uzaktan kumandadan çalıştırma sinyallerini almaz.
AÇIK	Uzaktan kumandadan çalıştırma sinyallerini alır.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 “TEMEL AYARLAR,”i seçip  üzerine dokununuz.



3 “UZAKTAN KUMANDA,”i seçip  üzerine dokununuz.

