



Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması

Kaydedilen videolar içinde sevdiğiniz sahnelerin hareketsiz görüntülerini yakalayabilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.



3 İstedığınız videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.




4 Yeniden oynatma esnasında istenilen sahnede duraklat üzerine dokun.



- Videoyu duraklattıktan sonra, ileriye doğru yavaş devinim **▶▶** ve geriye doğru yavaş devinim **◀◀** işlem düğmelerini kullanarak yakalanacak noktanın hassas ayarını yapabilirsiniz.

5 Bir hareketsiz görüntüyü yakalayın.



NOT:

- Resim kalitesi "GÖRÜNTÜ KALİTESİ,, ayarına göre değişir.
- Yakalanan hareketsiz görüntüler, "RESİM İÇİN KYT.ORT,, içinde belirlenen ortamda saklanır.