



Bir microSD Kartının yerleştirilmesi

Ticari olarak mevcut bir microSD kart takıldığında, kayıtlar; sabit disk üzerindeki kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala kart üzerine yapılabilir.


1 Bu birimi kapatmak için güç düğmesine 2 saniyeden daha uzun süreyle basınız.



2 Kart yuvası kapağını açın.



3 Bir microSD kart takın.



- Metal temas yüzeyi dışa bakacak şekilde yerleştirin.

UYARI:

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.

NOT:

- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yapmak gereklidir. Herhangi bir kart mevcut değilse, kayıt için ortam ayarlarını "HDD„ya ayarlayın.
- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA„ kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

Kartın Çıkarılması

Kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

