


Menünün Çalıştırılması

Menüyü ayarlamak için kaydırıcı ve işlem düğmelerini kullanın.

- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

1 Menüyü görüntülemek için **MENÜ** üzerine dokunun.



2 İstedğiniz menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İstedğiniz ayarı seçip **OK** üzerine dokunun.



NOT:

- Menüyü kapatmak için **MENÜ** üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için, **GERİDÖN** üzerine dokunun.



GERİDÖN

- Yardım dosyasını görüntülemek için, **YARDIM** üzerine dokunun.



YARDIM

Tüm Ayarların Varsayılan Geri Döndürülmesi :

- Kamera ayarları menüsündeki "FABRİKA AYARI,"nı kullanarak ayarlayın.