






## Aksesuarların Tamliğinin Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

| Resim                                                                               | Tanımlama                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | AC Adaptörü<br>AP-V30M<br>• Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. Ayrıca içeride kayıt yapıyorken ya da yeniden oynatma esnasında da kullanılabilir. |
|    | Güç Kablosu                                                                                                                                                   |
|    | Pil Takımı<br>BN-VG114E<br>• Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.                                                                                       |
|    | AV Kablosu<br>• TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.                                                           |
|    | Bileşen Kablosu (sadece GZ-HD620)<br>• TV üzerine kaydedilen görüntüleri daha iyi kalitede yeniden oynatmak için bu birimi bir TV'ye bağlar.                  |
|  | USB Kablosu<br>(A Tip - Mini B Tip)<br>• Bu birimi bir PC'ye bağlar.                                                                                          |
|  | CD-ROM<br>• Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını bir PC üzerinde kurmak için.                                                                            |
|  | Temel Kullanım Kılavuzu<br>• İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.                                                |
|  | Uzaktan Kumanda (sadece GZ-HD620)<br>RM-V760<br>• Belirli işlevleri uzaktan çalıştırır.                                                                       |
|  | Mercek Başlığı (sadece GZ-HD500)<br>• Merceği korur.                                                                                                          |
|  | Adaptör fişini (sadece belirli AS destinasyonları)                                                                                                            |

## Başlarken

---

- NOT:**
- microSD kartları ayrı olarak satılır.
  - AC adaptörünü yurtdışında kullanıyorken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.
-