

VİDEO YÖNETİMİ DOSYASI BOZUK. VİDEOYU KAYDETMEK/OYNATMAK İÇİN KURTARMA İŞLEMİ YÜRÜTÜLMELİ. DOSYA KURTARILSIN MI?

Geri yüklemek için “TAMAM,” düğmesini seçin. (Kayıt edilemeyen videolar, izin ekranı üzerinde görüntülenemez ancak menü içindeki “DİĞER DOSYAYI OYNAT,”ı kullanarak onları oynatabilirsiniz.)