



IŞIK (sadece GZ-HD620)

Işığı açar/kapatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yanmaz.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken otomatik olarak yanar.
AÇIK	Her zaman yanar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.3 "IŞIK,"i seçip  üzerine dokunun.