

Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)

Aşağıdaki öğeleri kontrol etmek için, “Computer,, (ya da “Bilgisayarın,,) üzerine “Başlat,, menüsü içinde sağdan tıklatın ve “Properties,,i seçin.

Windows Vista / Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

	Windows Vista / Windows 7	Windows XP
OS (İşletim Sistemi)	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ya da Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (sadece önceden kurulu sürümler)	Windows XP Home Edition ya da Professional (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 3
CPU (Merkezi İşlem Birimi)	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir
RAM	En az 2 GB	En az 1 GB

NOT:

- Eğer PC’niz yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılamıyor ise, sağlanan yazılımın işlemleri garanti edilemez.
- Daha fazla bilgi için, PC’nizin üreticisi ile irtibata geçiniz.