
Kayıt/anından resim gerçekleştirilemiyor.

START/STOP anahtarını kontrol edin.
Kayıt moduna  düğmesi ile ayarlayın.
 modunu kontrol edin.