



Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme

Bir aralık belirleyerek çoklu dosyaların olayını değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.



4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip üzerine dokunun.



6 "MESAFE AYARL-DEĞİŞT,"i seçip üzerine dokunun.



7 Aralığın ilk dosyasını seçip üzerine dokunun.



• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Aralığın son dosyasını seçip üzerine dokunun.



• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

9 Yeni bir olay seçip üzerine dokunun.



- "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlama sona, üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, üzerine dokunun.