


### Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması

Kopyalama bittikten sonra diski sonlandırır. Bu; diskin bu birim, PC ya da BD-MV ve AVCHD formatlarını destekleyen BD/DVD oynatıcı üzerinde yeniden oynatılmasını olanaklı kılar.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 "TAMAMLA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

- Sonlandırmadan sonra, **OK** üzerine dokunun.