

연결 설정 메뉴

TV 나 DVD 녹화기 연결 설정을 다양하게 조정할 수 있습니다.

설정	내용
TV 에 표시	아이콘과 날짜/시간이 TV 화면에 표시됩니다.
비디오 출력	연결하는 TV 에 따라 가로세로비(16:9 또는 4:3)를 설정할 수 있습니다.
컴포넌트 출력	컴포넌트 커넥터의 비디오 출력 해상도를 설정합니다.
HDMI 출력	HDMI 미니 커넥터의 비디오 출력 해상도를 설정합니다.
HDMI 컨트롤	TV 와 본 제품이 HDMI 미니 커넥터로 연결되어 있을 때 연계 작동을 켜/꺼짐으로 설정합니다.