얼굴 인식 AE/AF

얼굴을 인식하고 밝기와 초점을 자동으로 조절합니다.

설정	내용
꺼짐	기능을 해제합니다.
켜짐	기능을 활성화합니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.



2 📾 를 눌러 메뉴를 표시합니다.



3 "얼굴 인식 AE/AF"을 선택하고 ☞ 를 누릅니다.



주의:-

- '얼굴 인식 AE/AF"를 "켜짐"으로 설정하면 다음 설정이 변경됩니다.
 "장면 선택"을 "스포트라이트"로 설정하면 "OFF"으로 전환됩니다.
 "포커스"을 "수동"로 설정하면 "자동"으로 전환됩니다.
 "역광 보정"을 "켜짐"로 설정하면 "꺼짐"으로 전환됩니다.
 "생도 측정 영역"을 "스포트"로 설정하면 "전체 화면"으로 전환됩니다.
 - 니다.
- 다음 설정을 하면 "얼굴 인식 AE/AF"가 "꺼짐"으로 전환됩니다. "장면 선택"이 "스포트라이트"로 설정된 경우 "포커스"이 "수동"로 설정된 경우 "포커스 어시스트"을 선택한 경우 "역광 보정"이 "켜짐"로 설정된 경우 "광도 측정 영역"이 "스포트"로 설정된 경우

메모:-

• 조건에 따라 얼굴이 인식되지 않기도 합니다.