HDMI 출력

HDMI 미니 커넥터의 비디오 출력 해상도를 설정합니다.

	1 1 1 1 1 1 1
설정	내용
자동 1	대개 "자동 1" 을 선택하는 것이 좋습니다.
자동 2	비디오가 "자동 1"로 올바르게 출력되지 않을 때 이것을 선택 하십시오.
480p	비디오가 "자동 2"로 올바르게 출력되지 않을 때 이것을 선택 하십시오.

메모:-

● 1080p 호환 TV 가 재생 모드에서 본 제품에 연결되어 있으면 "1080P"가 LCD 모니터에 표시됩니다.

항목 표시하기

1 ⑩ 를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 "연결 설정"을 선택하고 ☞를 누릅니다.



3 "HDMI 출력"을 선택하고 ☞ 를 누릅니다.

