



재생목록에 타이틀 화면 추가하기

작성된 재생목록에 타이틀 화면을 추가합니다.


1 재생 모드를 선택합니다.



2 비디오 모드를 선택합니다.



3 [MENU] 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.



4 “플레이리스트 편집”을 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.



5 “타이틀 설정”을 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.



6 원하는 재생목록을 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.



• “확인”을 누르면 선택된 재생목록의 콘텐츠를 확인합니다.

7 타이틀을 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.



- “확인”을 눌러 타이틀을 확인합니다.
- 타이틀을 삭제하려면 “타이틀 없음”을 선택합니다.
- 설정 후 [OK]를 누릅니다.
- 화면을 종료하려면 [EXIT]를 누릅니다.