
지금은 더이상 정지화상을촬영할 수 없습니다.

정지 이미지를 촬영하기 전에 비디오 녹화를 중지합니다. (비디오 녹화 중에 microSD 카드를 꺼내거나 넣으면 정지 이미지를 촬영할 수 없습니다.)