


비디오 녹화 중 정지 이미지 캡처하기

비디오 모드(래기 또는 녹화)에서 SNAPSHOT 버튼을 눌러 정지 이미지를 캡처할 수 있습니다.



- 정지 이미지를 캡처할 때 화면에 "PHOTO" 표시가 켜집니다.



- 비디오 녹화 중 캡처된 정지 이미지는 미디어 설정에 지정된 대상 미디어로 저장됩니다.

메모 :

- 화질은 "이미지 화질" 설정에 따라 다릅니다.