
렌즈커버 확인

렌즈 뚜껑이 달려 있거나 어두운 경우 전원이 꺼지고 나서 5 초간 나타납니다.