





檢配件是否齊備

如果配件有任何缺漏，請洽詢離您最近的 JVC 經銷商或 JVC 維修中心。

圖解	說明
	AC 交流電電源供應器 AP-V30U <ul style="list-style-type: none"> 與本裝置連接，用來充電。也能在播放或室內錄音時使用。
	電池組 BN-VG114E <ul style="list-style-type: none"> 與本裝置連接，用來供應電源。
	AV 影音訊號線 <ul style="list-style-type: none"> 將本裝置與電視機連接起來，用來在電視機上播放錄影內容。
	Component 影音訊號線 <ul style="list-style-type: none"> 將本裝置與電視機連接起來，用來在電視機上以更高畫質播放錄影內容。
	USB 連接線 (A Type - 迷你型 B Type) <ul style="list-style-type: none"> 將本裝置與 PC 連接。
	CD-ROM <ul style="list-style-type: none"> 用來將隨附軟體 "Everio MediaBrowser" 安裝在 PC 上。
	使用者操作手冊 (基本) <ul style="list-style-type: none"> 請仔細閱讀並妥善存放，以備有需要時方便閱。
	遙控器 RM-V760 <ul style="list-style-type: none"> 可從一定距離外操作特定的功能。

註：

- microSD 記憶卡須另行選購。
- 在外國使用 AC 交流電電源供應器時，請準備一個適用於該國或地區所用電源的變換插頭（商店有售）。