



以 HDMI 迷你接頭進行連接


我們建議使用 Category 2 HDMI 訊號線（高速訊號線）。

1 與電視機連接。



- 請按住電源按鈕  2 秒鐘或以上，關閉電源。

2 請將 AC 交流電電源供應器連接至本裝置。



- 在選單中將“螢幕顯示”設為“顯示全部”或“只顯示日期”。

3 按一下電視機的外部輸入按鈕，切換至本裝置經由連接端子傳送過來的輸入。



4 播放圖案。



註：

- 依據連接方式變更“HDMI 輸出”中的設定。
- 連接 HDMI 迷你訊號線時，視連接的電視機規格不同，電視機上可能不會出現影像或聲音。在此時請執行下面的操作。
 - 1) 拔下並重新連接 HDMI 迷你連接線。
 - 2) 關閉並重新啟動本裝置。
- 使用 HDMI 訊號線將本裝置連接至使用 HDMI-CEC 的電視，可讓您利用下列便利的功能。