
無法複製到 microSD 記憶卡。

若要錄影至記憶卡，必須執行媒體設定。

若要在本裝置上使用曾用於其他裝置的記憶卡，必須以媒體設定的“格式化 SD 記憶卡”將記憶卡格式化（初始化）。