



保護所有圖案

保護所有圖案。


1 選擇播放模式。




2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰  以顯示選單。



4 選擇“編輯”並觸碰 .




5 選擇“保護/取消”並觸碰 .




6 選擇“全部保護”並觸碰 .



7 選擇“是”並觸碰 .



• 設定後，觸碰 .