
目前無法拍攝更多的相片

拍照前先停止錄影。(如果在錄影期間曾拔出及插入 microSD 記憶卡, 就不能拍照。)