

播放選單 (相片)

您可以刪除或搜尋特定的相片。

設定	說明
刪除	刪除不必要的相片。
搜尋日期	您可以根據錄影日期搜尋及播放相片。
編輯	<ul style="list-style-type: none">● 複製 將圖案複製到另一媒體。● 移動 將圖案移到另一媒體。● 保護/取消 保護圖案免被意外刪掉。
幻燈片效果	幻燈片播放時，可以在相片轉換時加入效果。
螢幕顯示	設定播放時是否將圖示顯示於畫面上。