

## 快門模式

可以調整連拍設定。


設定	說明
單張攝影	拍照。
連拍	按下快照按鈕，可連續拍攝相片。

### 註：


- 在連拍時，最多可以在 1 秒鐘內拍攝 3 張相片。
- 有些 microSD 記憶卡不支援連拍。
- 若重複使用此功能，連拍速度會變慢。

## 顯示該項目

1 選擇相片模式。



2 觸碰  以顯示選單。



3 選擇“快門模式”並觸碰 。

