


## LCD 螢幕




### 1 滑鈕

#### LASER TOUCH OPERATION

- 在選單或索引畫面中選擇項目或影像。

### 2 LCD 螢幕

- 打開及關閉螢幕，可以開／關電源。
- 轉動螢幕，能讓您拍攝自拍照。



### 3 OK 按鈕

- 確認所選的項目或影像。

### 4 操作按鈕

- 操作按鈕的功能可以顯示於畫面。

### 5 MENU 按鈕

- 顯示設定選單。

### 小心：

- 不要用力按表面或使之受到強力撞擊。  
這樣做可能令畫面受損或破掉。