

---

無法插入 microSD 記憶卡。

記得不要將記憶卡插錯方向。