
插入光碟片/更換光碟片

打開 BD/DVD 燒錄器的托盤，檢閱重設 BD/DVD，然後關上托盤。
替換 BD/DVD 燒錄器內的光碟。