


播放 USB 外接式硬碟中的圖

1 選擇影片或相片模式。



2 選擇“播放”並觸碰 **OK**。



3 選擇所需資料夾，然後觸碰 **OK**。



4 選擇所需圖，然後觸碰 **OK**。



- 觸碰 **■** 即可停止播放。