

連接設定選單

您可以調整各種連接至電視機或 DVD 錄影機時所用的設定。

設定	說明
顯示於 TV 上	在電視畫面上顯示圖示及日期／時間。
影像輸出	根據相接的電視機進行畫面比例設定（16:9 或 4:3）。
色差輸出	設定從 COMPONENT 接頭輸出影片的鮮明度。
HDMI 輸出	設定從 HDMI 迷你接頭輸出影片的鮮明度。
HDMI 控制	使用 HDMI 迷你接頭將本裝置連接至電視時，設定開☑/關閉連動操作。