

落下檢知器

本裝置掉落時避免硬碟受損。


設定	說明
關	停用此功能。
開	偵測到本裝置掉落時，會自動將電源關掉。

小心：

- 本功能不保證能完全保護硬碟。

顯示該項目

1 觸碰  以顯示選單。



2 選擇“基本設定”並觸碰 。



3 選擇“落下檢知器”並觸碰 。

