


使用協助對焦

已對焦的拍攝對象有彩色輪廓，使對焦更為準確。

1 觸碰  以顯示選單。




2 選擇“手動設定”並觸碰 .




3 選擇“輔助對焦”並觸碰 .



4 以滑鈕調整焦距。



5 觸碰  作為確認。



註：

- 以選定的顏色顯示對焦對象的輪廓時，影像會變為黑白。如果看不清楚，可以更改輪廓顏色。